JTC1409A　A/Cｼｽﾃﾑ簡易洗浄機

使用エアー圧
使用時最大　7kg/cm2 まで

タンク容量最大
590ml

使用前の注意事項

この度は、A/Cｼｽﾃﾑ簡易洗浄機をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この A/Cｼｽﾃﾑ簡易洗浄機は、A/Cｼｽﾃﾑ, ホース等を簡易に洗浄する事を目的に開発された
プロフェッショナル用の装置です。
操作や機能を正しくご理解いただくため取扱説明書を必ずお読みになり、重要な警告・注意事項及び
取扱方法について十分に理解された上で正しくご使用ください。
これは、身体上に重大な障害を及ぼしたり、火災・爆発などの災害を未然に防止する上でも重要です。
また、取扱説明書や装置に貼付してあるラベルに記載されている以外の使用法をされた場合や、
必要なメンテナンスを行われなかった場合は、それが原因で故障等を起こしても保証の対象と
なりませんので十分にご注意ください。この取扱説明書は、必要に応じてすぐに取り出して
参照できる場所に大切に保管してください。
ご使用前に製品の破損や欠品がないことを確認してください。
万一、破損や欠品がございましたら、ご面倒でも購入先、あるいは弊社までご連絡くださるよう
お願いいたします。
労働災害を発生させずに安全な作業をするため、次の注意事項及び取扱方法をよく理解して
必ずお守りください。

身体上の危険

1．作業中は、洗浄剤が体に付着したり、洗浄剤を吸い込んだりすることがあります。
　常に適切な服装で、防護眼鏡・マスク及び手袋などの保護具を着用し、事故を防止してください。
2．洗浄液の圧送経路上で液漏れが発生した場合、直ちに、供給空気を遮断し、
　作動を止めてください。
3．換気の不十分な狭い場所での作業は、有機溶剤中毒を起こす可能性がありますので、
　必ず換気の良い場所で使用してください。
4．作業中、身体に異常を感じたら直ちに使用をやめ、医師による診断及び治療を受けてください。

爆発や火災の危険

1．使用エアー圧使用時最大　7kg/cm2 までそれ以上で使用しないでください。
　爆発のキケンがあります。供給エアー圧に充分注意してください。
　火気のある場所、またはスパークが発生する可能性がある場所は、非常に危険ですから近くでは
　絶対に使用しないでください。

●タバコなどの裸火
●ストーブ・ヒーターなどの電化製品
●ドリル・サンダー及びグラインダー等の工具類

2．換気の不十分な狭い場所での作業は、飛散した溶剤のミストなどに引火する可能性があり、
　非常に危険ですから、換気の良い場所で使用してください。
3．作業終了後は、洗浄室内の洗浄液が全て排出されているのを確認して、
　清潔に保管するようにしてください。
4．洗浄液の容器は、専用のフタをして安全な場所に保管してください。

※この商品は簡易洗浄式です。車輌のエアコンシステムの各部品、ホース等の単体洗浄用です。
車輌から洗浄したいエアコンシステムの各部品、ホース等を取り外しガスの流入方向と同じ方向に洗浄液を噴出します。
洗浄液を注入側（低圧側）から噴出し排出側（高圧側）から汚れを排出させます。
排出側が閉じてる状態や他の部品が接続されていると汚れがつまり、車輌のエアコンシステムとA/Cｼｽﾃﾑ簡易洗浄機の破損の原因となります。

タンク容量最大	使用エアー圧
590ml	使用時最大　7kg/cm2 まで

1. 洗浄する車輌の修理書にしたがって洗浄するのエアコンシステムの部品を取り外して洗浄の準備をしてください。
別売の JTC1409P　洗浄液をタンクの補給口を開け適切な量を注ぎ入れてください。
（タンク最大容量 590ml ですそれ以上の量は入れないでください）
補給口をしっかりと閉めてください。

2. エアーコックを閉じた状態にしてください。エアーコンプレッサーからのエアーを接続します。
使用エアー圧最大 7kg/cm2 以内でご使用ください。エアー圧力が高い場合タンクが爆発する危険があります。
エアーコンプレッサーの圧力に注意してご使用ください。

エアーコックを開いた状態

エアーコックを閉じた状態

3. 車輌の洗浄したいエアコンシステムのガスの流入方向と同じ方向に洗浄液を噴出します。
入り口にエアーガンを押し当てます。
洗浄液を注入側（低圧側）から噴出し排出側（高圧側）から汚れを排出させます。
すきまがあると、そこから洗浄液が漏れ出しますのでしっかりと押し当ててください。
エアーコックをゆっくりと開いて漏れが無いか注意しながら洗浄液を噴出します。
A/Cｼｽﾃﾑ簡易洗浄機の接続部分等から漏れがあったり異常がある場合は直ちに、供給エアーを遮断し、作動を止めてください。問題ない場合は洗浄液を噴出して洗浄してください。



輸入販売元
㈲ラグナ